日立コーヒーメーカー保証書「持込修理」

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障 した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形	0	ORADE	※ お	買い	上げ	日	保	証	期	間
名	C	S-MD5	平成	年	月	日	本	体:	1	年
* *	ご住所	T								
※お客様	ご芳名	ı								様
※ 販	住 所									
※販売店	店 名	ī		電話						

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、 日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期 間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口一覧 表の窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ	 	

株式会社 日立製作所

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

NH211494-01 9710(DC·明·気)

HITACHI

日立コーヒーメーカー 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

家庭用


CS-MD5形

●この取扱説明書をよくお読みになり、

●お読みになったあとは大切に保存し

正しくご使用ください。」

てください。



もくじ

安全のため必ずお守りください 2
各部のなまえ 3
使いかた 4
いろいろな使い方 6
お手入れ 6
「故障かな?」と思ったら 8
仕 様8
保証とアフターサービス 9
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表10
保証書

安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損 害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

- (↑) ◇ 記号は、「禁止」(しないでください) を示します。
- 記号は、「強制」(必ずしてください) を示します。



改造はしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解し たり修理をしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電 品のお客様ご相談窓口にご相談ください



定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部の 異常発熱による発火の原因



コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせ たり、はさみ込んだりしない

感電・火災の原因




水につけたり、水をかけたりしない

感電・ショートの原因

子供だけで使用させたり、幼児の手の届 くところで使用しない

感電・やけど・けがの原因



やけどの原因


コードやプラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因

交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因

⚠ 注意



プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ずプラグ部分を持って引き抜く





不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因

蒸気口に手をふれない

やけどの原因

特に乳幼児にはふれさせないようご注意ください



使用中や使用直後は保温板にふれない 高温のためやけどの原因




使用時以外は、プラグをコンセントから 抜く


絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけ ど・けがの原因

- ●部品は必ず全部セットした状態で使ってください。 熱湯が飛び散り、やけどの原因になります。
- ●空だきはしないでください。保温板が熱くなるの でやけどや故障の原因になります。
- ●使用中や使用後しばらくの間(約5分間)はバス ケットや水容器ふたを開けないでください。 熱湯が出てやけどの原因になります。
- ●涌電中や、コーヒー・水が入っているときは、持ち 運ばないでください。熱いコーヒーや湯がこぼれ るとやけどの原因になります。
- ●持ち運ぶときは、水容器ふたを持って移動しない でください。本体やガラス容器が落ちたりしてけ がの原因になります。

各部のなまえ








浄水フィルターのつけかた

①浄水フィルターの突起部を 切り欠き部に合わせてはめ




- ②矢印方向に止まるまで まわしてセットする
- ●浄水フィルターは流し洗いを してからセットしてください
- ●はずすときは、つけるときの 逆をおこなってください

浄水フィルターをはずすとき は、必ず本体が十分冷めてい ることを確認してください



●紙フィルターは正しくセットしてください。コーヒーがあふれ出してやけどの原因になります。






- ●コーヒー以外つくらないでください。(故障の原因)
- ●コーヒー粉は「紙フィルター用」(中びき粉)を使用 してください。細びき粉を使用すると紙フィルタ ーが目づまりしてコーヒーがあふれ出し、やけど の原因になります。
- ●コーヒー粉は計量スプーン5杯以上入れないでください。入れすぎるとコーヒーがあふれ出し、やけどの原因になります。
- ●水容器にコーヒー粉をこぼしたときは、スイッチ、 保温板に水がかからないように、水容器をすすぎ、 コーヒー粉を取り除いてください。(故障の原因)

コーヒー粉量とできあがり時間の目安

できあがりカップ数]	2	3	4	5
コーヒー粉の量 計量スプーンすりきり(杯)	1.5	2	3	4	5
できあがり時間(約)分	თ	4	6	7.5	9

- ●ガラス容器は必ずガラス容器ふたをして、保温板 に正しくセットしてください。コーヒーがあふれ出 してやけどの原因になります。
- ●水道の蛇口から直接水容器に水を入れないでください。あふれさせて本体内に水が入ると、感電やショートの原因になります。
- ●水量目盛り5カップをこえる水を入れないでください。コーヒーがあふれ出してやけどの原因になります。
- ●水容器に湯を入れないでください。熱湯があふれ 出し、やけどの原因になります。
- ●カルシウムを添加したアルカリイオン水などを入れないでください。本体内のパイプにカルシウムが付着し、湯の出具合が悪くなります。
- ●バスケットが閉まらないときは、もう一度フィルターケースを正しくセットし直してください。
- ●水容器に水が入っているときは、本体を持ち運ば ないでください。水がこぼれます。



●ドリップ中はガラス容器をはずさないでください。 コーヒーが飛び散ってやけどの原因になります。

保温を続けるとき

スイッチを「入」(点灯)のままにしておく。

●保温は20分以内に 長時間の保温は、香りや風味をそこねます。

5 使用後は…

スイッチを「切」(消灯)にしてプラグを抜く。

●召し上がったあとは、できるだけ早く、お手入れ してください。

いろいろな使いかたお手入れ

続けて作るときは

●スイッチを「切」(消灯)にし、本体が冷めるまで(約5分) 間)待ち、必ずフィルターケースから先にセットする。

ドリップが終了した直後に水容器に水を入れな いでください。ヒーターが熱くなっているため 蒸気が出てやけどの原因になります。

アイスコーヒーを作るときは

- 1.アイス用の粉を使う。
- 2.水の量は、ホットコーヒーの半分にし、濃く抽出する。 3.できあがったコーヒーに、ガラス容器のホットの
- 目盛りまで氷を入れ、すばやく冷やす。

コーヒー粉量とできあがり時間の日安

できあがりカップ数	2	3	4	5
コーヒー粉の量 計量スプーンすりきり(杯)	2.5	3	4	5
できあがり時間(約)分	3	3.5	4	5

おいしく飲むために

- ■熱いコーヒーを飲むには
- ●カップを温めておく。
- ●できあがってから5分程待つ。
- ■器具はいつも清潔に

抽出後のコーヒー粉、紙フィルターなどをそのま まにしておくと、においの原因になります。使い 終わったら、こまめにお手入れしてください。

お手入れするときは

プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってください。

- ●シンナー、ベンジン、みがき粉、 д 🗼 🗑 たわしなどは使わない。
- ●食器用洗剤以外は使わない

各部のお手入れ

■本体・保温板

よく絞ったふきんで汚れをふきとる。

水につけたり水をかけたりしないでください。 感電やショートの原因になります。

■水容器

スイッチ、保温板にかからないように水ですすぐ。 ※洗剤は使わないでください。

■浄水フィルター

流し洗いをする。

- ※洗剤や漂白剤、ブラシなどは使わないでくだ
- ※水質により、浄水フィルターが変色することが ありますが使用上差しつかえありません。

浄水フィルターの取り替え(消耗部品)

水質や使いかたにより異なりますが、約2年 」 に1回が目安です。(1日1回使用した場合)



お買い上げの販売店で、下記の部品番号のものを お求めください。 ※価格は平成10年2日租在

	м рад (Сто	1 190 1 0 1 0 7 1 7 1 1 1
部品名	部品番号	標準価格
浄水フィルター	CS-M5J 001	¥800 (税別)

■フィルターケース、バスケット、ガラス容 器、ガラス容器ふた、計量スプーン スポンジなどのやわらかいもので洗い、よく乾燥 させてから本体に取りつける。

ガラス容器の取り扱いについて

ガラス容器は、耐熱ガラスでできていますが、直火 にかけたり、先のとがったもので突いて傷をつけた りすると割れやすくなり、やけどやけがの原因にな ります。

クレンザーやたわしで洗ったり、アイスピックで突い たりしないように特にご注意ください。





ガラス容器が割れたときは、お買い上げの販売店 で、下記の部品番号のものをお求めください。

※価格は平成10年2月現在

部品名	部品番号	標準価格
カップクミ	CS-MD5 001	¥1,800(税別)

湯の出具合が悪くなったときは

水質によっては、本体内のパイプに湯あかが付着し て湯の出具合が悪くなることがあります。このよう なときは次の手順でお手入れしてください。


1.浄水フィルターをはずす。

- 2.水容器に水量目盛り5カップ分まで水を入れる。 3.クエン酸約10g(大さじ1杯)を水容器に入れ、は しなどで混ぜて溶かし、ドリップする。
- 4.終わったら、ガラス容器にたまった湯を捨てる。 5.クエン酸のにおいを取るために、さらに水だけで 2~3回ドリップする。

クエン酸は「ジャーポット容器お手入れ用」として販 売しております。お買い上げの販売店で、下記の部 品番号のものをお求めください。

※価格は平成10年2月現在

				_ , _ ,	
部品名	部品番	号	標準価格		
クエン酸	JP-G24	035	¥300	(税別)	



まちがって浄水フィルターをつけたまま お手入れしたとき

クエン酸のにおいが浄水フィルターに残ること がありますので、水を替えてさらに2~3回ドリ ップしてください。

■長期間使用しないときは

本体の水容器の中の汚れを水に浸したスポンジで落とす。水ですすぎ、乾いた布でふいたあと自 然乾燥させる。その他の部品もすべて十分に乾燥させてから保管する。

現象	お調べいただくこと
ドリップができない コーヒーができない	●水容器に水が入っていますか。●湯の出具合が悪くなっていませんか。(☞7ページ)●フィルターケースにコーヒー粉が入っていますか。●水容器に湯を入れませんでしたか。
コーヒーがあふれる	●紙フィルターをセットしましたか。●コーヒー粉、水を入れすぎていませんか。●ガラス容器が保温板に正しくのっていますか。●ガラス容器ふたをしていますか。●コーヒー粉は中びき粉を使用していますか。
コーヒーがぬるい	●ガラス容器が保温板に正しくのっていますか。●コーヒーカップを温めましたか。

以上のことをお調べいただき、それでも不具合な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

電源	交流100V 550W
容量	0.75L
質 量(重さ)	約1.3kg
大 き さ	幅18cm 奥行20cm 高さ29cm
コードの長さ	1.0m

■保証書(裏表紙についています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。

■修理を依頼されるときは特込修理

運転を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのコーヒーメーカーの補修用性能部品を 製造打切後最低5年間保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 | 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

■ご転居される場合は

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービ スを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご 相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を 紹介させていただきます。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上 げの販売店または最寄りの「日立家電品のお客様ご 相談窓□ (🖙 10~11ページ)にお問い合わせく ださい。

愛情点検

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!

●コーヒーメーカーの補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切後5年です。

こんな症状はありませんか

- ●プラグやコードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりし なかったりする。
- ガラス容器のとってがぐらつく。
- ◆その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからプラグを抜 き販売店にご連絡ください。点 検・修理についての費用など詳し いことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の和認窓口または修理窓口にご相談ください。

- ●修理などアフターサービスに関するご相談は………修理窓口を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

お客様相談センター・サービスセンター

北海i	道地区				関東	•甲信起	地区		F葉、埼玉、茨城、栃木、群馬) 島、静岡県富士川以東
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
相談	北海道	北海道	(011)231-5088	札幌市中央区北1条西2丁目 (オーク札幌ビル目立製作所OAショールーム内)	相談	関東・ 甲信越	東京	(03)3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
(修理)	地区	70/呼厄	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10	修理	地区	7127	(047)382-1111	
相談修理			(011)833-1725	札幌市自石区東札幌2条4丁目1-10	修理		東京エコー	(03)	世田谷区野沢3-6-18
相談修理	1		l ' ' I	旭川市東光10条3丁目4-14			センター	3422-2511	
相談修理				北見市常盤町3-2-21	相談	東京都	北東京		
相談修理			' '	釧路市新橋大通1-1-5	相談	7,7,7,7		(03) 3973-2295	
相談修理				帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7	相談			(03)3424-8511	
相談修理		- , -	, ,	小樽市長橋2-10-1	相談			(0422)31-1158	三鷹市深大寺2-38-16
相談修理			(0144)32-9111	苫小牧市住吉町2-5-2	修理)		柳川口一		横浜市戸塚区品濃町531-1
相談修理			' '	室蘭市中島町3-14-13		神奈川県	センター	825-3331	Missis 1-1 / Lors / Li 2年中でも1 1
相談修理		函館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12	相談	.,,,,,			横浜市戸塚区品濃町531-1
					相談				厚木市長谷260-27
					修理		千葉エコー	(043)	千葉市花見川区幕張町1-7681
							センター	212-8241	 千葉市花見川区幕張町1-7681
					相談			(043)271-2142	
					相談	千葉県	柏 船 橋		船橋市高瀬町62-10
市小	Hhl⊠ (¥	· 本 学主	、宮城、秋田、山形	运 点)	(相談)修理)	丁果宗	3 子	(0474)31 3444	銚子市唐子町21-3
米化	18 KZ (F	1 AF (A) T	·	·	相談修理		東金	(0475)52-1722	東金市福俵3-397
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地	相談修理		木更津	(0438)37-1611	木史津市潮浜1-17-29
(±0±%)			(022)222_5088	仙台市青葉区片平1-3-30	相談修理		館山	(0470) 22-4151	館山市八幡66-1
相談	東北	東北	(022)222-3000	旧台市日采区7 [-1-5-50			埼玉エコー		
修理)	地 区	* 1	(022)237-2311	仙台市宮城野区扇町3-2-9	修理		センター	663-8355	大宮市東大成町2-246
(12.1E)			(022)231-2311	[[[[]]]]] [[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[(相談)	埼玉県	大 宮	(048)667-4584	大宮市東大成町2-246
相談修理		青 森	(0177)34-2134	青森市青柳1-16-4	相談		春日部	(048) 734-3193	春日部市緑町5-3-38
相談修理	青森県		(0175)22-1194	むつ市緑町17-56	相談				川越市南台1-4-6
相談修理	月林乐	弘前	(0172)27-2171	弘前市外崎4-2-3	相談修理		水 戸	(029) 226-2225	水戸市水府町1548
相談修理		八戸		八戸市大字根城字白由平1-7	相談修理	- St. 4-4-15	日 立	(0294)22-4161	
相談修理				盛岡市東仙北1-12-12	相談修理	茨城県	鹿嶋	(0299)82-4411	鹿嶋市神向寺大芝311-1
相談修理	岩手県	釜 石	(0193)23-7165	釜石市定内町3-1-30	相談修理			(0298) 43-2715	
相談修理				水沢市東中通り2-4-38	(相談)修理)	4E-4-19		(028)660-2307	
相談修理				仙台市宮城野区扇町3-2-9	相談修理	栃木県	足利	(0284)44-3531	
相談修理	宮城県	古川	(0229)22-1579	古川市古川字上古川150	(相談)修理)	群馬県		(0273)62-5088	高崎市飯塚町1379
相談修理				桃生郡河南町鹿又道的前499-1	相談修理	(太田、桐生、 館林、新田郡、	足利	(0284)44-3531	栃木県足利市久松町130
相談修理				秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1		山田郡)			
相談修理				大館市御成町3-1-9	相談修理	山梨県	山梨	(0552)74-5833	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
相談修理				横手市前鄉字下三枚橋204	相談修理	長野県		(026) 259-0051	
相談修理				山形市蔵王松ヶ丘1-1-33	相談修理	女野乐			松本市芳川村井町1280-1
相談修理			(0234)22-3741	酒田市東町1-7-1	相談修理				新潟市紫竹山427
相談修理			(0246)23-0691	いわき市平塩字古川95	相談修理	新潟県	,		佐渡郡金井町泉1031-6
相談修理			(0245)35-3391	福島市春日町14-33	相談修理	和冷尔		(0258)24-4579	
相談修理	福島県		(0244)22-5332		(相談)修理)		上越	(0255)24-7171	上越市栄町6-4
相談修理				安達郡本宮町大字荒井字長山79	(相談)修理)	静岡県	沼 津	(0559) 32-3711	沼津市上香貫槙島町1354-2
相談修理		云洋石松	(UZ4Z)Z4-1//1	会津若松市西七日町6-15		(富士川以東)			静岡市豊田3-6-27
					相談修理	静岡県			
					相談修理	(最工川以四)		(053) 422-7151	6574年1月127 (秋門 1755)
					ļ				

中部	地区(と知、岐 ・	阜、三重、静岡県富士	上川以西、富山、石川、福井)	中国	地区()	鳥取、島根	、岡山、広島、山口	
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談)	中部地区	中音	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55	相談	中国地区	中国	(082)221-5088	広島市中区八丁堀16-14 (第2広電ビル)
修理	中部地区	77 0	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	修理			(082)281-2462	
修理		中部エコーセンター	(052) 354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理 (相談)修理)	鳥取県			鳥取市千代水3-106 米子市旗ヶ崎2-3-18
組談			(052) 795-1831	名古屋市守山区川宮町55	相談修理	+ 10.15		(0852)23-2131	松江市西津川2-2-5
相談	愛知県		(052) 354-3011	名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理	島根県		(0855)22-1820	
相談	SCALL)	一宮		宮市音羽2-1-15	(相談)修理)	岡山県	岡山	(086) 293-4711	岡山市延友189-3
相談		三泸	(0564) 28-0855		相談修理	岡川県			津山市小原109
相談			(0532)64-6710	豊橋市東田町151-1	相談修理			(082)233-1221	
修理		中部エコー		名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理	広島県	備後	(0849) 34-1160	
		センター	354-0546		相談修理		— 与		呉市阿賀中央3-1-7
相談	岐阜県		(058)273-5111		(相談)修理) 修理)				吉敷郡小郡町仁保津下 岩国市今津町4-11-4
修理			(0577)32-4351 (0572)68-1010		相談修理	山口県		(0827)22-2730	
修理)		東源コー		1990年 (1175) [117] [117] - [11703 · 1	相談修理			(0832)52-2491	
修理		センター	354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	(ILIBO (FS-E)		[1 1	(0032/32 2431)	1 1/3 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2
相談	三重県		(0593)54-0881	四日市市城西町6-29	四国	₩IZ (a	= 食 表 //	、愛媛、高知)	
修理	一里不	津	(059)228-8131		四四				
相談修理			(0596) 25-8722		窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
-	静岡県			沼津市上香賞槙島町1354-2	相談	四国地区	四国		坂出市林田町4285-143
相談修理	(富士川以東)	沼津	(0559)32-3711	,,,,,	修理				坂出市林田町4285-143
相談修理	静岡県	静岡	(054) 289-2030		相談修理		徳島		徳島市応神町古川字目の上15-2
相談修理	(富士川以西)		(053)422-7151		相談修理	香川県	松 山		坂出市林田町4285-143 松山市内宮町2007
相談修理	富山県			富山市向新庄857-1	相談修理			(0895)22-2619	字和島市栄町港3-3-13
相談修理	石川県		(076)246-7373		(相談)修理)	2.927		(0897) 40-4181	新居浜市萩生字岸ノ下1150
相談修理	福井県	福井	(0776)54-7730	福井市高木中央1-1402	(相談)修理)	高知県			高知市朝倉 [899-5
					(1410)	100744714	11-3 2-17	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	117711111111111111111111111111111111111
887	ALCE (In White)					
関西	,		€、兵庫、京都、滋賀		九州	•沖縄地	区 (#	福岡、佐賀、長崎、熊	本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
窓口区分	地区 (7	、灰、奈」 拠点名	電話番号	所 在 地	九州	• 沖縄地 ^{担当地域}	,	個、佐賀、長崎、熊 電話番号	所 在 地
窓口区分	,	拠点名	電話番号 (078)431-5088	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8		担当地域	拠点名		
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号 (078)431-5088 (06)686-5611	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (田立家電大阪南ビル)	窓口区分		,	電話番号	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18
窓口区分組談	担当地域	拠点名 関 西	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (06)	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71	窓口区分 相談 修理	担当地域 九州·沖縄	拠点名	電話番号 (092)281-5088	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和日丘2-1-1
窓口区分 相談 修理 修理	担当地域	拠点名関の西なンター	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (06) 686-5611	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	窓口区分	担当地域 九州·沖縄	拠点名	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ピル)
窓口区分 相談 修理 修理 相談	担当地域 関西地区	拠点名 関 西 大阪エコー センター 防	電話番号 (078) 431-5088 i (06) 686-5611 (06) 686-5611 i (0720) 85-3640	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551	窓口区分 相談 修理	担当地域 九州・沖縄 地 区	拠点名 九州福エコーセンター福福福田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ピル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談	担当地域	拠点名 関 大阪エコー センター 取・大阪エコー 京・大阪	電話番号 (078) 431-5088 i (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 要をお場り京西1-4-12	窓口区分 (相談) (修理)	担当地域 九州·沖縄 地 区	拠点名 九 州 福岡エコー センター 福 九州	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ピル) 福岡市東区和日丘2-1-1 福岡市東区和日丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談	担当地域 関西地区	拠点名 関 大阪エコー センター 取・大阪エコー 京・大阪	電話番号 (078) 431-5088 i (06) 686-5611 (06) 686-5611 i (0720) 85-3640	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 要をお場り京西1-4-12	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州·沖縄 地 区	拠点名 州 コー 岡州豊	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ピル) 福岡市東区和日丘2-1-1 福岡市東区和日丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談	担当地域 関西地区	拠点名 関	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家竜大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家竜大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	拠点名 和 間で福北筑久 加 コー 同州豊米	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字に保字草場178 久留米市野中町1440-1
窓口区分 相談 修理) 種談 相談 相談 相談	担当地域 関西地区 大阪府	拠点名 大阪コー 大阪コー 大阪コー 大阪コー 大阪コー 大阪コー 大阪コー	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06)	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 茨木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71	窓口区分 (相談) 修理 (修理) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	拠点 和 間で福北筑久大 田 1 - 岡州豊米田	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談 相談	担当地域 関西地区	拠点名 大を京北 北 阪 本ンター	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談	担当地域九州・沖縄地区	機 九 欄 セ福北筑久大佐 コー 岡州豊米田賀	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談 相談	担当地域 関西地区 大阪府	拠点名	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712	所 在 地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 茨木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	機 九 欄 セ福北筑久大佐唐 点 エンター九 留牟 一 一 岡州豊米田賀津	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3
窓口区分 相談 修理 修理 相談 相談 相談	担当地域 関西地区 大阪府	拠 関 大セ京北 北 阪太セ奈兵庫 1	(06) 686-5611 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078)	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	提 九 欄で福北筑久大佐唐長	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10
窓口区分 相談 修理 (修理) 相談) 相談) 相談)	担当地域 関西地区 大阪府	拠点名 大セ京北 北 阪太地奈兵 東ンター 大 地 阪 エリー 良コー 東 コー 良コー	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	換 九 欄で福北筑久大佐唐長佐 点 エン 九 留牟 世 一 田州豊米田賀津崎保	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3
窓口区分 相談 修理 修理) 相談 相談 相談 種類 相談	担当地域 関西地区 大阪府 奈良県	拠点名 ひょう おいまし では できまれ おいない 大 で ない ない かい がい はい かい	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市	窓口区分 (相談) 修理 (相談) 相談 (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県	換 九 欄で福北筑久大佐唐長佐諫 点 エン 九 留牟 世 一 一 岡州豊米田賀津崎保早	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-16 佐世保市山祗町329-4
窓口区分 相談 修理 (修理) 相談) 相談) 相談) 相談) 相談)	担当地域 関西地区	換点 人 で 京北 北 阪大 と 奈兵 と 神西 エック 大 板 アット アット アット・アット アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・アット・	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 961-2088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251	窓口区分 (相談) 修理 (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州·沖縄 地 区 福岡県 佐賀県	換 九 欄 t 福北筑久大佐唐長佐諫五熊点 エン 九 留牟 世 世 二 一 岡州豊米田賀津崎保早島本	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-16 佐世保市山祇町329-4 諫早市宰町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500
窓口区分 相談 修理 種談 相談 相談 種談 相談 種談 相談	担当地域 関西地区	拠 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵 セ神西姫 エソート	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 961-2088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市興東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市飾磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254	窓口区分 (相談) 修理 (推談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相	担当地域 九州·沖縄区 福岡県県	換 九 欄 v 福 x 筑久大佐唐長佐諫五熊八点 ハ ログ 九 留牟 世 世 一 一 一 岡州豊米田賀津崎保早島本代	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字工保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-16 佐世保市山祇町329-4 諫早市宰町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12
窓口区分 相談 修理) 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談	担当地域 関西地区 大阪府 奈良県	換 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵セ神西姫阪淡点 エック 大 変ック エック エン・戸 神路神路	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0727) 81-5088 (0799) 22-7095	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市興東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市飾磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254 洲本市納98	窓口区分 個談 修理 (機理) (機理) (機談) (組述) (組述) () () () () () () () (担当地域 九州·沖縄区 福岡県 保崎県	挽 九 欄 · 福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人点 出夕 九 留牟 世 世 一一屆州豐米田賀津崎保早島本代吉	で話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祗町329-4 諫早市幸町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永字2281-1
窓口区分 相談 修理 種類 相談 相談 種類 種談 種談 種類	担当地域	拠 関 大セ京北 北 阪大七奈兵 七神西姫阪淡豊点 エック 大 変ンク エック エン・ 戸 神路神路區	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市	窓口区分 個談 修理 (修理) (修理) (他談 (他談 (他談 (他談 (他談 (他談 (他談 (他談	担当地域 九州·沖縄区 福岡県県 集本県	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天点 コン 九 留牟 世 世 一 一 岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196	所在地 信岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久昭米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市幸町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444
窓口区分 相談 修理 種相談 種類 相談 修理 相談 修理 相談 修理 種類 種類 種類 修理 種類 種類 種類 修理 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類	担当地域 関西地区 大阪府 奈良県 保験・伊州・	拠 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵セ神西姫阪淡豊太 エック 大 エック エック エン・ 一 一 一 一 一 一 元 一 一 元 一 元 一 元 一 元 一 元 一	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0727) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06)	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市	窓口区分 個談 修理 (修理) (修理) (他談) (也談) (也) (也) (也) (也) (也) (也) (也) (也	担当地域 九州·沖縄区 福岡県県 集本県	提 九 欄 t 福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大点 ロン 九 留牟 世 世 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	で話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-16 佐世保市山祇町329-4 諫早市幸町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48
窓口区分 相談 修理 種類 相談 相談 相談 相談 相談 種類 相談 種類 種談 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類	担当地域	換 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵セ神西姫阪淡豊太セ点 エック 大 エック 東ック エッー・ アイ おれ路 コーク	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市	窓口区分 便理 使理 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談	担当地域 九州·沖縄区 福岡 健 長崎 本 分県	提 九 欄 t 福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中点 カ 留牟 世 世 17/2 九 留牟 世 東 18/2 本代吉草分津	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711	所在地 信博多度辺ピル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市幸町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48 中津市大字下池永字北原564-1
窓口区分 相談) 修理) 相談) 相談) 修理) 相談) 修理) 相談) 修理) 相談) 修理) 相談) 修理) (修理)	担当地域	換 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵セ神西姫阪淡豊太セ近点 エック 大 エク・東ン エン・コーラー アイ路村路區コーコー	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (079) 23-1688 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075)	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市	窓口区分 便理 使理 他談 他說 他說 他說 他說 他說 他說 他說 他說 他說 他說	担当地域 九州·沖縄区 個質県 県	提 九 欄 v 福 v 筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐点 カ コー 岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯	電話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711 (0972) 23-2521	所在地 個岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久昭米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祗町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
窓口区分 相談 修理 種類 相談 相談 種類 相談 種類 種類 種類 種類 修理 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類	担当地域	挽 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵セ神西姫阪淡豊大セ近セ点 エック 大 エッ・エー 戸州路州路岡コーニー アイ路州路岡コーコー	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0792) 33-1688 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 茨木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市線東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 ・神戸市西路区平野町下村251 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	窓口区分 便理 使理 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談 他談	担当地域 九州·冲区 個質 県 県	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮点 州 ユー岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0952)72-7174 (0958)87-3379 (0956)32-4211 (0957)22-3313 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0966)45-6681 (0969)22-3196 (0975)51-1710 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)23-2521	所在地 信導多度辺ピル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大卒田市天領町1-201 佐賀市鍋島町1-201 佐賀市鍋島で大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球摩郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳七589-1
窓口区分 相談 修理 種類 相談 相談 を理 相談 を理 相談 を理 相談 修理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を	担当地域 区 条 兵 (尼順川) 京都 東 県 舟 (尼順川) 京都 府	換 関 大セ京北 北 阪太セ奈兵セ神西姫阪淡豊大セ近セ京点 エック 大 エッ・エー 戸州路州路岡コーコー 都	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0792) 33-1688 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海を21-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜フンション1F) 堺市旗東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 ・神戸市西路区平野町下村251 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	窓口区分 ・ 一	担当 地 相 を を を を を を を を を を を を を	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延点 州 ユー岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡	で話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711 (0979) 24-5711 (0972) 23-2521 (0985) 39-4811 (0982) 37-7350	所在地 信岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
窓口区分 相談 修理 作理 相談 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 他理 他理 他 修理 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	担当地域 区	換 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵・神西姫阪淡豊大七近七京福点 エック 大 エク・東ン エン・コーラー ストラー・ コー・ 和山	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (079) 23-1688 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (0773) 23-2802	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区区構4-81 伊丹市起陽3-254 洲本市納98 豊岡市桜町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京極豆田町17 京都市右京区西京極豆田町17	窓口区分 開設 修理 他談 他談 他說 的談 他說 的談 他說 的談 他 他 的談 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	担当 地 相 を を を を を を を を を を を を を	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都点 州 コー岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城	で話番号 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-2883 (096) 362-2143 (0965) 33-2095 (0966) 45-6681 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711 (0979) 24-5711 (0979) 23-2521 (0985) 39-4811 (0982) 37-7350 (0986) 26-3131	所在地 個岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡庄内町大字仁保字草場178 久牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市新貝5-48 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1 延岡市地ヶ丘6-1-24
窓口区分 相談 修理 種類 相談 相談 を理 相談 を理 相談 を理 相談 修理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を理 を を を を を	担当地域区 医	拠 関 大七京北 北 阪大七奈兵・神西姫阪淡豊太七近・京福近点 エッケーナ エック・エック エッチン エッチン エッチ 知識 コーコー 都山コー アイ 日本 コープ の で 神 中一 ・ 長コー 戸れ 路村路 田 コーコー 都山コ・	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (079) 23-1688 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (0773) 23-2802 (075)	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海を21-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜フンション1F) 堺市旗東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 ・神戸市西路区平野町下村251 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第口区分 網数 野里 網数 數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數	担当 地 相 と を を を を を を を を を を を を を	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都鹿川点 カー 岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城島内	で話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (0958)87-3379 (0956)32-4211 (0957)22-3313 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0966)45-6681 (0969)22-3196 (0975)51-1710 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350 (0986)26-3131 (099)250-8350 (0996)22-6121	所在地 個圖市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉總郡上内町大学工保等場178 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大学八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市市町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球摩郡免田町永才2281-1 本渡市今釜新町3444 大分市大学下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市地ヶ丘6-1-24 都城市高町24-2-5 鹿児島市宇宿2-8-2 川内市御陵下町3294
窓口区分 相談) 修理) 相談) 修理] 相談) 修理] (修理)	担当地域 区	換 関 大セ京北 北 阪太セ奈兵セ神西姫阪淡豊大セ近セ京福近セ点 エック 大 エン・東ン・ エク・コー・影阪 抒 南コー・スープ エク・コー・新山コー	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0792) 33-1688 (0797) 81-5088 (0799) 22-7095 (0796) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (0773) 23-2802 (075) 313-5088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区区構4-81 伊丹市起陽3-254 洲本市納98 豊岡市桜町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京極豆田町17 京都市右京区西京極豆田町17	第口区分 網談 野理 解說 经理 解說 经 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医	担当 地 相 と を を を を を を を を を を を を を	提 九 欄 で福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都鹿川鹿点 カー 一岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城島内屋	で話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (0958)87-3379 (0956)32-4211 (0957)22-3313 (0959)72-2883 (096)362-2143 (096)362-2143 (0969)22-3196 (0975)51-1710 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350 (0986)26-3131 (099)250-8350 (0996)22-6121 (0994)43-2168	所在地 個圖市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-28 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉總郡上内町大字仁保字草場178 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市市紙町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球摩市中西町10-12 球摩市中西町10-12 球摩市中西町東末2281-1 本渡市方等第一589-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市地ヶ丘6-1-24 都城市高市恒72-8-2 川内市御陵下町3294 鹿屋市新生町10-4
窓口区分 相談) 修理) 相談) 相談) 作理) 相談) 修理) 相談) 修理) 修理) 修理) 修理) 修理)	担当 大 奈 兵 烷原则 京 滋賀地域区 区 原	拠 関 大七京北 北 阪大七奈兵七神西姫阪淡豊太七近七京福近七滋点 エッ 大 エジー エッ エッエッ 知義シ 知義シー 一 下 一 下 一 下 一 下 一 正 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (0792) 33-1688 (0792) 33-1688 (0799) 22-7095 (0799) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (0773) 23-2802 (075) 313-5088	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 炭木市沢良宜西1-4-12 (パロス沢良宜-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (旧立家電大阪南ビル)	第口区分 用談 野里 电超级 医电阻 电阻阻 电阻阻阻 电阻阻阻 电阻阻阻阻 电阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻	担当 州· 州· 湖区 岡留 質 崎本 分 崎島 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県	拠 九 衢セ福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都鹿川鹿那点 H 1 一岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城島内屋覇	(092) 281-5088 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-283 (096) 362-2143 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711 (0972) 23-2521 (0985) 39-4811 (0992) 37-7350 (0986) 26-3131 (0999) 250-8350 (0996) 22-6121 (0999) 43-2168 (0998) 862-9670	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 東北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡上内町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祗町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市市田町町10-12 球磨市中西町10-12 球磨市中西町10-12 球磨市大字下地永宇2281-1 本渡市大字下地永宇北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市地ヶ丘6-1-24 都城市高市年村南町9-5 鹿児島市宇石2-8-2 川内市衛町0-4 那覇市字安謝620-187
窓口区分 相談 修理 相談 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 種談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理	担当地域 区	拠 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵・神西姫阪淡豊太セ近セ京福近セ滋彦和点 エッ 大 エッ エッ エッ コーラ	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (079) 22-7095 (0790) 22-7095 (0790) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (077) 313-5088 (077) 313-5088 (0775) 45-5088 (0774) 25-4188 (0734) 77-4188	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 茨木市沢良宜可1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市県東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二路堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 ・中戸市西路区平野町下村251 ・中戸市西路区・野町下村251 ・中戸市市路路3-254 洲本市村経町15-15 大阪市市は陽3-254 洲本市村経町15-15 大阪南ビル) 京都市有京区西京極豆田町17 京都市有京区西京極豆田町17 京都市有京区西京極豆田町17 村田市下堀1965-2 京都市有京区西京極豆田町17 大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1 和歌山市井711543-1	第口区分 網談 野理 解說 经理 解說 经 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医性性 医	担当 州· 州· 湖区 岡留 質 崎本 分 崎島 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県	拠 九 衢セ福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都鹿川鹿那点 H 1 一岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城島内屋覇	で話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092) 606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (0958)87-3379 (0956)32-4211 (0957)22-3313 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0966)45-6681 (0969)22-3196 (0975)51-1710 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350 (0986)26-3131 (099)250-8350 (0996)22-6121 (0994)43-2168 (0998)862-9670	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-2 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡上内町5-4年等月178 大李田市天領町1-201 佐賀市鍋島町-201 佐賀市鍋島町-201 佐賀市鍋島町-27月3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市率町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-12 球磨市今釜新町3444 大分市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市地ヶ丘6-1-24 都城市吉蒲原町24-2-5 鹿児島市宇宿2-8-2 川内市御医下町3294 鹿屋市新生町10-4
窓口区分 相談 修理 假理 程刻 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 相談 修理 種類 修理 種類 修理 種類 修理 種類 修理 種類 修理 種類 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理 修理	担当地域 区	拠 関 大セ京北 北 阪大セ奈兵・神西姫阪淡豊太セ近セ京福近セ滋彦和点 エッ 大 エッ エッ エッ コーラ	電話番号 (078) 431-5088 (06) 686-5611 (0720) 85-3640 (06) 453-1900 (0726) 36-7301 (0722) 73-5088 (06) 686-5611 (0743) 64-2712 (078) 961-2088 (078) 452-8866 (078) 961-2088 (079) 22-7095 (0790) 22-7095 (0790) 22-7141 (06) 686-5611 (075) 313-5088 (077) 313-5088 (077) 313-5088 (0775) 45-5088 (0774) 25-4188 (0734) 77-4188	所在地 神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海を江1-5-79 炭木市沢良宜四1-4-12 (パロス沢良宜マンション1F) 堺市加東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 神戸市西区平野町下村251 神戸市西区平野町下村251 神戸市西路路3-254 洲本市部路界15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 票都市有京区西京極豆田町17 京都市有京区西京極豆田町17 京都市有京区西京極豆田町17 京都市有京区西京極豆田町17 大津市正野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1	第口区分 用談 野里 电超级 医电阻 电阻阻 电阻阻阻 电阻阻阻 电阻阻阻阻 电阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻阻	担当 州· 州· 湖区 岡留 質 崎本 分 崎島 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県	拠 九 衢セ福北筑久大佐唐長佐諫五熊八人天大中佐宮延都鹿川鹿那点 H 1 一岡州豊米田賀津崎保早島本代吉草分津伯崎岡城島内屋覇	(092) 281-5088 (092) 281-5088 (092) 606-2831 (092) 606-0707 (092) 501-1545 (093) 592-7507 (0948) 82-1302 (0942) 34-4505 (0944) 52-3311 (0952) 25-3115 (0955) 72-7174 (0958) 87-3379 (0956) 32-4211 (0957) 22-3313 (0959) 72-283 (096) 362-2143 (0969) 22-3196 (0975) 51-1710 (0979) 24-5711 (0972) 23-2521 (0985) 39-4811 (0992) 37-7350 (0986) 26-3131 (0999) 250-8350 (0996) 22-6121 (0999) 43-2168 (0998) 862-9670	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-1 福岡市東区和自丘2-1-2 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 嘉穂郡上内町54年(保字草場178 久牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-10 佐世保市山祇町329-4 諫早市幸町79-42 福江市下大津町724-7 熊本市市田町町10-12 球磨郡・田町市本字2281-1 本渡市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市地ヶ丘6-1-24 都城市高端町329-4 都城市高町24-2-5 鹿児島市宇石2-8-2 川内市衛町5294 鹿屋市新生町10-4 那覇市字安謝620-187

[●]ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。